

Instructions d'installation :  
**LES POIGNÉES DE PORTE #BP13A & BP12A**

Pour créer une porte en ruban, une poignée par rangée de ruban est requise.

**Poignée #BP13A**

(petit espace entre les crochets)

2 utilisations possibles :

- Avec le tendeur #BP37 sans câbles ni écrous
- Avec le petit tendeur # BP32 avec ou sans câbles de connexion



**Poignée #BP12A**

(grand espace entre les crochets)

2 applications possibles :

- Avec le tendeur #BP37 + câbles de connexion + cosses
- Avec bloc tendeur #9bl (article supprimé)





Instructions d'installation :  
**LES POIGNÉES DE PORTE #BP13A & BP12A**

